



# グリストラップ用シート

## グリストラップ内でのシート使用方法

- 1、グリストラップ内の清掃(特に1槽目残飯の掃除)
- 2、3槽あるうち2槽目内上部に設置
- 3、毎日ひきあげて絞る  
水は垂れるので垂らしてから絞る。  
そのとき1槽目残飯の掃除を徹底)
- 4、絞した後2槽目に再度設置
- 5、30日間繰り返し使用可能
- 6、30日後新規シート取り替えて設置

## サイズ

w400mm、d 240mm

油水分離剤内容量 12g

- 導入が簡単で設備が不要
- 速い処理で簡単に処理
- 繰り返し使用が可能で経済的
- 無害で地球環境に優しい
- 動植物系、鉱物系の油分を吸収





- 説明 1

毎日、一槽目の残飯処理をします

吸収シートを2槽目に設置している状態

- 説明 2

吸収シートを2槽目から上げて  
軽く搾り、水を落とします

- 説明 3

吸収シートを取り外した2層目の状態

- 説明 4

吸収シートを軽く搾り水を落とし  
別の容器に油のみを搾り出します

- 説明 5

吸収シートを再び2槽目に設置します